



אוזניות גיימרים
ONIKUMA
מדריך למשתמש

יש לקרוא את ההוראות בעיון ולשמור אותם במקום בטוח.

K1B K2 K3 K5 K6 K7

K8 K9 K10 K10pro K11

K12 K13 K15 K17

K18 K19 K20

k1pro k2pro k5pro

X3 X4 X10 X11 K16

שימוש והוראות הפעלה:

- 1.1 האוזניות תואמות למכשיר אודיו בעל תקע אודיו יחיד 3.5 מ"מ בעל מממשק Quadrupole כגון מחשב נישא, טאבלט, מחשב, טלפון נייד וכדומה. ניתן להשתמש במתאם כבל 3.5 מ"מ מפוצל, לחיבור לכניסה הכפולה של המחשב.
- 1.2 עבור גרסת K1B LED: ניתן לשימוש במחשב בעזרת מתאם כבל 2 אל 1 של תקע 3.5 מ"מ Quadrupole, ניתן לחבר למכשירי אודיו רבים אחרים כגון מחשב נישא, טאבלט, טלפון נייד ומכשירי משחק אחרים.
2. קצוות הכבל והמיקרופון מתוכננות להרכבה בצד שמאל, כך שבעת הרכבת האוזניות יש להרכיב את קצה הכבל או המיקרופון באוזן שמאל.
3. בעת שימוש באוזניות במחשב, יש לוודא שמתג המיקרופון באוזניות נמצא במצב מופעל, ושהמיקרופון מופעל במחשב. חפש את סמל ה"רמקול" בשורת המשימות של המחשב, לחץ פעמיים לכניסה להגדרות הקול. עבור אל הגדרות הקול בלוח הבקרה.
4. וודא שלחץ עוצמת הקול של האוזניות נמצא ברמה הנמוכה ביותר, וניתן להתאימו לעוצמה המתאימה.
5. כעת באפשרותך להשתמש באוזניות וליהנות מהמשחקים שלך.

שאלות נפוצות:

1. בעת השמעת מוסיקה מהאוזניות, יש מוסיקת ליווי אבל לא שומעים שירה.
 - א. שקע האוזניות הוא תקע Quadrapolar יחיד. בתקן הבינלאומי של ממשק חיבור פין 3.5 מ"מ (CTIA) חיבור הפין הוא בסדר הבא: ערוץ שמאל - ערוץ ימין - הארקה - מיקרופון. חיבור זה הוא הפופולרי ביותר בשוק ונמצא בשימוש תדיר. אם אוזניות התומכות בתקן הבינלאומי מחוברות לממשק שלא תומך בתקן ה"ל", עלולות להיווצר בעיות שמע כגון שמיעת צלילי רקע בלבד. אם מכשיר האודיו לא תומך בתקן, יש להשתמש במתאם כבל.
 2. בעת שמיעת מוסיקה עם האוזניות, מושמע קול אולם לא ניתן לדבר.
 - א. בעת שימוש באוזניות, יש לוודא שמתג עוצמת הקול של המיקרופון מופעל, ולבדוק שהמיקרופון עובד כשורה.
 - ב. תקע האוזניות הוא מסוג Quadrapolar, בעל תקע יחיד התומך באודיו וקול, יש לחבר אותו למכשיר אודיו עם תקע אודיו התומך ביישום זה. יש לוודא שהמכשיר שלך תואם לממשק משולב של אודיו וקול.
 - ג. תקע האוזניות הוא מסוג Quadrapolar, בעל תקע יחיד, ייתכן שממשק המכשיר שלך הוא מסוג Tripolar.
 - ד. בעזרת מתאם כבל מפוצל עבור ממשק 3.5 מ"מ, ניתן לחבר את תקע 3.5 מ"מ הכפול (תקע אוזניות ומיקרופון) לממשק של מחשב. ניתן ליהנות ממוסיקה ולדבר במיקרופון בו זמנית.

שאלות נפוצות (המשך):

3. בעת שמיעת מוסיקה בעזרת האוזניות, מתרחשת תופעה של עוצמת קול נמוכה, קול לא ברור, או צד אחד עם קול וצד שני ללא קול.
 - א. בדוק אם התקע מחובר כשורה לממשק המכשיר.
 - ב. תקע האוזניות הוא מסוג Quadrapolar, בעל תקע יחיד, ייתכן שממשק המכשיר שלך הוא מסוג Tripolar.
 4. בעת שימוש באוזניות, מושמע קול.
 - א. בדוק אם התקע מחובר כשורה לממשק המכשיר.
 - ב. בדוק באם קיים לידך מכשיר המפיק שדה מגנטי, והתרחק ממנו (כגון טלפון נייד, מאורר וכדומה).
 - ג. בדוק באם מגבר המיקרופון של מיקרופון המחשב מופעל.
 - עבור במחשב אל לוח הבקרה < צלילים < הקלטה < רמה < מגבר מיקרופון לכוונן מצב מגבר המיקרופון.

נושאים הדורשים תשומת לב:

- א. יש להאזין למוסיקה ברמת עוצמת מתונה למניעת נזק לשמיעה.
- ב. אין להרכיב את האוזניות בעת נהיגה או רכיבה על אופניים לשמירה על הבטיחות שלך.
- ג. המפרטים עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- ד. אין לפרק או לבצע שינויים באוזניות ללא אישור, אחרת אחריות המוצר תבוטל.

תכולת האריזה:

1. אוזניות גיימרים
2. הוראות הפעלה