

SanDisk®


# נגן קליפ ג'אם

מדריך התחלה מהיר

## Clip Jam



### הכרת המכשיר




\* הכרטיס לא כלול; נמכר בנפרד.

רח' התע"ש 14 כפר סבא | טל. 1700-701-115  
פקס. 074-7551673 | [www.hye.co.il](http://www.hye.co.il) | [info@hye.co.il](mailto:info@hye.co.il)


**קבוצת ה.י.**  
האנשים מאחורי הטכנולוגיה

# 1 חבר את הגגו לכניסת ה-USB במחשב



לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר:  
[www.sandisk.com/ClipJam/USB](http://www.sandisk.com/ClipJam/USB)

# 2 הטען את הגגו והעבר מוסיקה אל המכשיר



לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר:  
[www.sandisk.com/ClipJam/Transfer](http://www.sandisk.com/ClipJam/Transfer)

## הוראות בטיחות חשובות

- אין לשנות, לפרק, לפתוח, לרסק, לצבט או למעוך את המוצר.
- המוצר כולל סוללת ליתיום-יון דליקה. הרחיקו ממקור אש.
- יש לשמור על המוצר יבש. אין לבצע שימוש בידיים רטובות. רטיבות עלולה לגרום להלם חשמלי.
- המוצר עלול להתחמם במהלך השימוש - תופעה זו היא נורמלית.
- אין להשתמש ואו להשאיר את הסוללה בקרבת - אש, תנור, חשיפה ישירה לקרני שמש, רכב חונה בשמש או כל מקור חום אחר. פעולה כזו עלולה לגרום לחימום יתר של הסוללה ולהביא לשריפתה.
- כמידה והמוצר מתחיל להתנפח או להתרחב, מפיץ ריח חריף או מתחמם עד שלא ניתן לגעת בו, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולפנות למעבדת שירות.
- אין לבצע שינויים / תיקונים באופן עצמאי אלא רק ע"י טכנאי מורשה במעבדת היבואן / יצרן.
- כמידה והסוללה במוצר נוזלת, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולפנות למעבדת שירות.
- יש לוודא כי השימוש הוא בהתאם להוראות היצרן.
- אין להשאיר את המוצר בטעינה למשך זמן רב.
- אין לאחסן את המוצר במקום חם או בסביבה לחה.
- השתמשו אך ורק במטען המתאים למוצר. שימוש במטען לא מתאים עלול לגרום להתחממות יתר, לשרפה ואף לפיצוץ של הסוללה.
- הישמרו מחשיפת הסוללה למים או כל נוזל אחר, לא לצורך ניקוי המגעיים ולא לאף צורך אחר.
- אין להכניס את המכשיר למיקרוגל, תנור או כל מכשיר היוצר חום ואו לחץ, מפאת סכנת חימום יתר של הסוללה.
- כאם הסוללה לא משיגה טעינה יעילה בזמן הסביר ששהתה במטען, אנא הימנעו מחזרה של טעינה ארוכה וממושכת יתר על המידה. טעינה חוזרת ממושכת ללא פריקת הסוללה עלולה לגרום לחימום יתר.
- הסוללה מפרישה ריח מוזר או אם נוזל ממנה חומר יש להרחיקה מכל מקור אש שבסביבה.
- החומר שמכילה הסוללה דליק ועלול להתלקח.
- לעולם אין להשאיר את המוצר באזורים בעלי חשיפה ישירה לקרני שמש, ברכב החונה בשמש או בכל סביבה בעלת טמפרטורה גבוהה.

## הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

- זהירות סכנה! ניסיון החלפת סוללה עלול לגרום לפיצוץ, יש להחליף את הסוללה רק במעבדת שירות של היבואן.
- אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללת לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המייעדים לכך.