



הראות הפעלה Seagate One Touch SSD

www.seagate.com

למקסום הביצועים, יש לחבר את הכונן לחיבור ה-Type C באמצעות הכבל המתאים לחיבור זה.

הערה: לפני שמסירים התקן חיצוני מהמחשב, יש לבצע ניתוק בצורה בטוחה ומסודרת על מנת להגן על המידע הנמצא על המכשיר.

כדי לצפות בפרטיי אחריות לכוונן, היכנס להצהרת האחריות של SEAGATE בכוונן שלך, או היכנס לאתר www.seagate.com/retailwarranty

לקבלת שירות במסגרת האחריות אנא פנה לשירות הלקוחות קבוצת ח.י בטלפון 1-700-701-115 או בלינק יצירת קשר <https://www.hye.co.il/service/contactus>

ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ • ח.י. רכיבים בע"מ • אלקטרוידן סחר בע"מ • סינודן בע"מ ח.י. פתרונות חכמים בע"מ • טכנולוגיות קוריאניות בע"מ • בסט מובייל בע"מ • שאלטר בע"מ

רח' התע"ש 14 • ת.ד. 2252 א.ת. כפר-סבא 4442514 • טל': 09-763151515 • שירות לקוחות 1-700-701-115 • www.hye.co.il

