

הוראות למשתמש כונן SSD חיצוני נייד® SanDisk

קראו את הדברים הבאים בקפידה טרם השימוש בSSD חיצוני נייד® SanDisk

שמרו הוראות אלו אצלם לעיון בעתיד.

הוראות בטיחות וטיפול:

המנעו מילוגת במחבר ה SSD חיצוני נייד® SanDisk וודאו כי ה SSD חיצוני נייד® SanDisk אינו עבר את טמפרטורת הפעלה המרבית המותרת.

הרחיקו את ה SSD חיצוני נייד® SanDisk מכירום, משקאות, מאבטחות, ממקלות, מגש ומקורות לחות אחרים. לחות יכולה לגרום לנזקים חממים לכל סוג של רכיב אלקטרוני. אין לפוך, למחוץ, לגרום לנזק חממי או לשרוף את ה SSD חיצוני נייד® SanDisk. כיוון שהדבר עשוי לגרום לשרפפה, לפגיעה, לכינוי או לסכנות אחרות.

הוראות התקנת המוצר:

טרם התקנת ה SSD חיצוני נייד® SanDisk אנא נקטו בכל אמצעי זהירות ההכרחיים המתואימים להוראות הטיפול של יצרן המחשב השולחני/המחשב הנייד.

1. חיבורו את הקצה כבל USB - הכלול ל SSD חיצוני נייד® SanDisk.
2. חיבורו את הקצה האחורי של הcabל לכינוסת USB פנימית במחשב.
3. המtinו עד לאייתו הcornן על ידי המחשב.

הוראות בטיחות נוספת:

הרחיקו את ה SSD חיצוני נייד® SanDisk מארור שמש ישיר, מלחות ומתנה טמפרטורה קיצונית. אין לכופף, לעקם או להפעיל את כונן ה SSD חיצוני נייד® SanDisk שלכם. המשמש אחראי להענות לכל מפרט הבטיחות והשימוש הסביבתיים הקיימים.

אחריות מוגבלת ל-3 שנים של SanDisk®:

לכון ה SSD חיצוני נייד® SanDisk יש כיסוי על ידי אחריות זו למשך תקופה של שלוש (3) שנים מהתאריך הרכישה, בכפוף לתנאי האורוות היישמים, כמפורט בתובעת www.sandisk.com/wug

הוראות השלכת המוצר:

אין להשילך את כונן ה SSD חיצוני נייד® SanDisk ביחד עם פסולת לא ממוננת. השלכה לא נכונה עשויה לגרום נזק לסביבה ולבריאות האדם. אנא פנו לרשויות המחזור המקומיות שלכם לקבלת מידע אודוחות מערכות החזירה ואיiso, (מייזו) הקיימות באזרע שלהם.

תמיכה טכנית:

בקרו באתר האינטרנט של SanDisk: www.sandisk.com/support
לתמיכה טכנית בשפה העברית של חברת SanDisk – טלפון 03-7219616

פרטי יבואן:

קבוצת ח.ג. רחוב הרפון 10 קריית שדה התעופה טל: 1700-701-115



לקוח נבד!

תודה שרכשת אחד ממודמי מוצרי SanDisk אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר ומהשימוש בו.

מענקת לך בזאת אחריות לתקופת האחריות (הגדולה לתול) עבור כונן SSD חזינו נייד SanDisk® שיובא על ידי ח.ג. אלקטרוניקה ורכיבים (להלן: "החברה") אשר פרטיו מופיעים בתעודת אחריות זו ולולן, הכוללת את מלאן חיבינו לפיך, בדבר מען השירות לאחורה מכירתן.

אחריות זו הינה בתוקף בגין חשבונית קניה כשהיא כתומה ע"י המוכר.

במקרה של תקללה טכנית יש לפנות לנוקודת המוכר בה נקנה המוצר בגין תיקוד תעודה זו וחשבונית קניה.

כל עזה / מידע / שאלת טכנית אנא פנו במוגדרות פעילות לשירות הליקוחות של חברת SanDisk טלפונ: 03-7219616/07, שעות פעילות: ימים א'-ה' 09:00-18:30 | Israel_support@sandisk.com

קראו היבט את הוראות הבטיחות המפורטות להן והקפד לנוהג על פיהם.

הוראות שימוש

1. יש לחבר את המוצר דרך חיבור USB למחשב
2. אל תנסה לתקן את המוצר בעצם, במקרה של פגיעה המוצר תוסף האחריות, במקרה של תיקלה יש ליצור קשר עם שירות הליקוחות של חברת SanDisk בטלפון המופיע בעמוד הקודם.

הגדרות ופרשנות

- למונחים הבאים תהא המשמעות המובאות להן:
3. "תקופת האחריות" – לבני המוצר – חדשים ממועד מסירת המוצר לך. לגבי מוצרים נלווים אין אחריות.
 4. "מוצר" – כונן SSD חזינו נייד SanDisk שיובא על ידי ח.ג. אלקטרוניקה ורכיבים (להלן: "החברה") ממופוט לעיל, המונה "מוצר" אינם כוללים אביזרים נוספים או כל תוכנות כתשהן.
 5. "קליק" – ליקוי, פגם או קליקול.
 6. "נוקודת מוצר" בית המוכר בו ממוקם נספח גם בלשון נקבה.
 7. בכל מקום בו נעשה שימוש בלבושן זכר, נועה הדבר למטרות נוחות בלבד ויש להתייחס לאומרו כайлן נכתב גם בלשון נקבה.
 8. כוורות הסעיפים נועשו למטרות התמצאות בלבד ואין לסת להם משמעויות פרשניות כתשהן.

תיקוף האחריות

9. האחריות על פי תעודה אחריות זו, נהא בתקוף כל עוד צנומה למינוח תווית הדיווין המקורית המודבקת עלי. עם חסרת תווית הדיווין או/no השחתתת בדרך אחרת, תפסק באופן מיידי תוקפה של האחריות על פי תעודה אחריות זו.elman הסר ספק לא תחול על החברה אילו מהחיבורים על פי כתוב אחריות זה לגבי ריבכ' כלשהו שאנו נכלל במפורש בהגדלת המונח "מוצר" כאמור לעיל. יודש כי האחריות זו, תהא בתוקף לגבי מוצר מתוצרת SanDisk בלבד שיובא על ידי החברה (יהו' המוצר כאמור היה זההตาม לתיויתות דוחה מוקורת ולמופר סדייר).

10. האחריות חלה אך ורק על מוצר שנרכש לצורך שימוש אישי. האחריות לא תחול לגבי מוצר שנרכש לשם מכירתו / או שימוש מסחרי.
11. תעודה אחריות זו מזכה ומפרטת את מלאן חיבינו לפיך. מעבר לאמור בתעודת האחריות לא ניתן לך כל אחריות / או הבטחה / או מגן כל הנוגע למוצר

ההיבטיות לתקן או החלפה של המוצר

12. החברה תתקן / תחליף, על ידי שיקול דעתה המותuls, לא תשלום. בעצמה או באמצעות אחריותה, כל קלקל גרם כתזאהה מהתוקף של להלן: נזק מכון, כוח עליון, פעללה (לרבות מחדך) בדין או ברשלנות. שימוש ותחזוקה לא אופטימיס או שיטוש ותחזוקה שלא על פי הוראות השימוש: נפילה, מכאה, תזואה, חבלה. טיפול במוצר (לרבות תיקון, פירוק או פתיחה) שלא על ידי החברה: מגע עם נזלים, לחות, חול, אבק, לכון, שרירות חמוץ, חישפה לתנאי טמפרטורה שאים רגילים במדינה, שיני מטה ואספект חשמל בלתי סדרי.

13. או אחריות לא תחול לבן כל מיניה כוונת או מיניה אחרית שתסוקע על ידו למוצר בתוקפת האחריות, כגון סיע בעוננה לשאלות מסווג "כיצד בצעע". שאלות הנוגעות להתקנה ולהגדלת תצורת המוצר, ואשר אין עליינו חובה מפורשת לפסוקם.

פטור מאחריות

14. בכלל לגורם מילויים האמור לעיל מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לחברתך או לתהונת המוצר / או למספק החברה, שוקוי החברה, שעבד' החברה, ואו כל אחר הקשו בחברה, אחריות לששי' (בב' עלילה ארורת לרשא), לרבות בין אליו מהנים המפורטים להן; אובדן או נזק לנוטרים או או לחומר כלשהו / או לתוכנה, אשר הוא שומרם / או מותקים על גבי המוצר או מוצר חזינו אחר שובר אליו).

זכות עיכובן זכות שלא להחזיר את המוצר

15. כל מקרה בו נהי' זכאים לקבל תשלום כלשהו ממן, כי אז תהיה שמורה לנו הזכות לעמוד תחת ידו את המוצר עד מלאה התשלומים על ידו, כפי שיקבע על ידי החברה.
16. בכל מקרה בו המוצר לא ייאסף על ירך מנגנון המマーク אלייה הוא נספר בתוך 30 ימים ממועד התקון ולאחר הודיעו אשר תמר לך / או בכל מקרה בו לא תשלם תשלום כלשהו בגין עירך במשך 30 ימים מהמועד בו נודיע לך על כן, לא נהי' אחראים עוד לשמור את המוצר עבורי.